

Bedienungsanleitung – 236591 Askon Cult-X4



Sehr geehrter Kunde,
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Askon Cult- X4.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem erstmaligen Betrieb unbedingt aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung auf.

Bauliche Veränderungen sowie unsachgemäße Handhabung führen zum Erlöschen der Garantie.

Lieferumfang

- 4x Askon Cult X-4 Bissanzeiger
- 1x Askon Cult x-4 Empfänger
- 1x Tragetasche
- 1 x Bedienungsanleitung

Bissanzeiger

- 8 Toneinstellungen
- 8 Lautstärkeeinstellungen
- 8 Empfindlichkeitseinstellungen
- 20 sec selbsthaltende LED
- Schwarz Seidenmatte Oberfläche
- Bis zu ca. 100-120m Reichweite (je nach Gelände)
- Stromversorgung: 2 x 1,5V AAA- Batterien
- 2.5mm Klinkenbuchse
- Low Batterie Funktion



Empfänger

- 8 Toneinstellungen
- 8 Lautstärkeeinstellungen
- 8 Empfindlichkeitseinstellungen
- 20 sec selbsthaltende LED
- Schwarz Seidenmatte Oberfläche
- Bis zu ca. 100-120m Reichweite (je nach Gelände)
- Stromversorgung: 2 x 1,5V AAA- Batterien
- Low Batterie Funktion
- Vibrationfunktion
- Low Batterie Funktion



Technische Spezifikation

Bissanzeiger	Empfänger
Netzspannung : 2x AAA 1,5V	Netzspannung : 2x AAA 1,5V
Standby - Strom : 0~0.1mA	Standby - Strom : 0~0.1mA
Arbeitsstrom : 100mA	Arbeitsstrom : 100mA
Arbeitsleistung : +10dB	Arbeitsleistung : +10dB
Frequenz : 433MHz	Frequenz: 433MHz
Reichweite : 200~220m	Reichweite : 200~220m
Arbeitstemperatur :-10 ~70°C	Arbeitstemperatur :-10 ~70°C

Einsetzen der Batterie:

Schieben Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite vorsichtig nach unten und legen Sie den richtigen Batteriepol wie gezeigt in das Batteriefach ein.

Schieben Sie die Abdeckung wieder auf, bis sie richtig fest sitzt.



Bedienungsanleitung Bissanzeiger

Snag Bars:

Die Snag Bars sind ausziehbar. siehe Bild:

Bissanzeiger:

Drücken Sie die Einschalttaste in der Mitte (halten Sie die Standby-Taste länger gedrückt) und das Gerät führt einen kurzen Selbsttest durch, während es sich mit dem Empfänger verbindet.

Alarm-Modus:

Durch kurzes Drücken der „Standby“-Taste in der Mitte können Sie zwischen 7 Lautstärkestufen wählen. Stufe 8 ist der stille Modus, bei dem nur die LED aktiv sind.

Ton:

Die Tonhöhe, es können insgesamt 8 Tonhöhen gewählt werden, kann durch Drücken der Taste "T" geändert werden.

Empfindlichkeit:

Stellen Sie die Empfindlichkeit des Bissanzeigers ein, indem Sie die Taste „S“ drücken. Entsprechend piept das Gerät siebenmal bei der niedrigsten Empfindlichkeit (ca. 8 cm Auslöser) und einmal bei der höchsten (ca. 2 cm Auslöser).

Biss/ Fallbiss:

Für die normale Bissanzeige können 8 verschiedene Töne gewählt werden, während für den Fall eines Fallbisses ein einziger unmissverständlicher Ton vorgesehen ist. Bei einem Fallbiss leuchtet die LED auf der linken Snag Bar für ca. 15-20 Sekunden auf.

Betriebsart:

Bei einem normalen Biss blinkt die LED des Bissanzeigers in der jeweiligen Farbe der Rolle und leuchtet für ca. 15-20 Sekunden. Der sogenannte rechte "Snag gear" leuchtet ebenfalls für 15-20 Sekunden.

Bei einem Fallbiss leuchtet die untere LED am Empfänger auf (in der gewünschten Farbe, die Sie zuvor programmiert haben), während ein Ton ertönt, der sich deutlich vom "normalen Biss" unterscheidet.

Klinkenstecker-Anschluss:

An diesen Anschluss können Sie mechanische Bissanzeiger mit einem 2,5 mm Klinkenstecker anschließen, der dann vom Gerät mit Strom versorgt wird und synchron zum Bissanzeiger reagiert.

Ausschalten:

Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die Standby-Taste in der Mitte für mindestens 3 Sekunden.



Verwendung des Empfängers:

Einschalten:

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die "Power-Taste" in der Mitte für 2-3 Sekunden gedrückt halten, 4 LED leuchten kurz auf (Rot, Grün, Blau, Gelb) und gleichzeitig ertönt ein Bestätigungston.

Lautstärke:

Die Lautstärke kann über die linke S-Taste („Sound-Taste“) eingestellt werden. Insgesamt gibt es 7 verschiedene Lautstärkeeinstellungen + Stumm-/Vibrationsmodus.

Tonhöhe:

Mit der rechten "T"-Taste können insgesamt 8 verschiedene Tonhöhen eingestellt werden.

Vibrationsalarm:

Vibrationsalarm erfolgt nur ohne Ton mit einer exakten 1: 1 Übertragung. Sie können dies mit der linken "S"-Taste einstellen, indem Sie alle 7 Lautstärkeeinstellungen durch wiederholtes kurzes Drücken überspringen, bis Sie schließlich den Vibrationsmodus aktiviert haben.

Im Vibrationsmodus blinkt nach einem Biss nur die mittlere, weiße LED für ca. 20 Sekunden.

Vibrationsalarm:

Der Vibrationsalarm erfolgt nur ohne Ton mit einer exakten 1:1-Übertragung. Diese können Sie mit der linken "S"-Taste einstellen, indem Sie alle 7 Lautstärkeeinstellungen durch wiederholtes kurzes Drücken überspringen, bis Sie schließlich den Vibrationsmodus aktiviert haben.

Im Vibrationsmodus blinkt nach einem Biss nur die mittlere, weiße LED für ca. 20 Sekunden.

Fallbiss:

Ein eindeutiger Tropfenbiss wird dadurch angezeigt, dass die Lover-LED für 20 Sekunden in der jeweiligen Farbe des Bissanzeigers leuchtet. Der Fallbiss ist akustisch deutlich vom "Normalbiss" zu unterscheiden.

Programmieren:

Drücken Sie die Tasten S und T gleichzeitig, bis eine farbige LED aufleuchtet. Wählen Sie nun mit der Taste S den gewünschten Kanal oder die gewünschte Farbe, die Sie zuordnen möchten. Drücken Sie dann innerhalb von 3 Sekunden auf das Rad des Bissanzeigers, den Sie mit Ihrer Funkbox koppeln möchten. Daraufhin wird eine Verbindung hergestellt und die Geräte sind dauerhaft miteinander gekoppelt. Insgesamt können bis zu 4 Geräte auf den Empfänger geschaltet werden, d.h. der jeweilige Kanal kann nur einmal verwendet werden. Mit der vielfältigen Programmierung können Sie z.B. den blauen Bissanzeiger im Empfänger nach Ihren individuellen Wünschen gelb darstellen.

Ausschalten:

Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die Standby-Taste in der Mitte für mindestens 3 Sekunden.

Hinweise/ Pflgeetips

Bitte öffnen Sie die Bissanzeiger nicht. Ansonsten erlischt die Garantie. Ist ein Bissanzeiger defekt oder haben Sie andere technische Probleme wenden Sie sich bitte telefonisch an unsere Kundenbetreuung. 0 25 91- 950 50. Sind die Bissanzeiger schmutzig geworden – einfach mit ein wenig Wasser und einem Lappen reinigen. Bei längerem Nichtgebrauch säubern, trocknen und Batterien entfernen.



Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!
Lago Großhandel GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50
Eine entsprechende Konformitätserklärung finden Sie unter www.angelsport.de

